


הוראות התקנה:

פלורסנט לד רגיל

יש להוציא את הסטרטר [וכן לנתק את ה'כבל'-אם יש].
מומלץ: לנתק את הצ'וק [משנק] - עניין של ואט אחד או שניים, הוראות בהמשך. **בצ'וק אלקטרוני** [-בית שעובד בלי סטרטר] ניתוק הצ'וק חובה
שים לב: בניגוד לפלורסנט רגיל. כאן צד אחד של הפלורסנט הוא חיובי והצד השני הוא שלילי.



איך מנתקים את הצ'וק?

כפי שניתן לראות בתמונה, חוט 1 וחוט 2 מחוברים בנפרד לצ'וק. יש להוציא את שני החוטים שמחוברים לצ'וק ולחבר אותם יחד עם 'שוקולד'. או לחילופין להוציא חוט אחד ולחבר אותו יחד עם החוט השני שנשאר מחובר לצ'וק.



פלורסנט גוף מובנה

מחברים לתקרה את התופסנים [בתמונה-3] ומצמידים את הפלורסנט. מכניסים את החוט המצורף [בתמונה-2] לתוך החור שבצד הפלורסנט וסותמים את החור מהצד השני [בתמונה-4]. ניתן גם לחבר אחד לשני כמו בתמונה עם החלק המצורף [בתמונה-1]



